

Lg G2

ID llamante




Lg G2


ID llamante




1 En la pantalla principal, ir a Teléfono




2 Seleccionamos el botón de menú




3 En el submenú desplegado, seleccionamos Ajustes de llamadas.



4 Dentro de ajustes, elegimos Ajustes adicionales.



5 Seleccionamos ID del emisor.



6 Elegimos la opción Valor predeterminado de red