

Lg G2

Configuración SMS





Lg G2


Configuración SMS




1 En la pantalla principal, elegimos **Mensajes**.




2 Dentro de **mensajes** seleccionamos el icono de menú 



3 En esta pantalla elegimos **Ajustes**.



4 Dentro de **Ajustes** seleccionamos **Mensaje de texto**



5 Dentro de **Mensaje de texto** elegimos **Centro SMS**.



6 En centro de SMS ingresamos +59899998932 y luego **Guardar**.