


# Lg G 2 Mini

## ID llamante




# Lg G 2 Mini


## ID llamante




1 En la pantalla principal, ir a Teléfono




2 Seleccionamos el botón de menú




3 En el submenú desplegado, seleccionamos Ajustes de llamadas.



4 Dentro de ajustes, elegimos Ajustes adicionales de llamada



5 Seleccionamos ID del emisor.



6 Elegimos la opción Valor predeterminado de red