


Lg G Flex Optimus D950

Cambio de idioma




Lg G Flex Optimus D950


Cambio de idioma




1 En la pantalla principal, ir a Aplicaciones.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.



3 Seleccionamos la solapa General, luego elegimos Idioma y teclado.



4 Dentro de Idioma y teclado, elegimos Idioma



5 Aquí aparecerán todos los idiomas disponibles