


Lg G Flex Optimus D950

ID llamante




Lg G Flex Optimus D950


ID llamante




1 En la pantalla principal, ir a Teléfono




2 Seleccionamos el botón de menú. En el submenú desplegado, seleccionamos Ajustes de llamadas.



3 Dentro de ajustes, elegimos Ajustes adicionales.



4 Seleccionamos ID del emisor.



5 Elegimos la opción Valor predeterminado de red