


# Lg Gs-500

## Búsqueda de red



# Lg Gs-500


## Búsqueda de red




1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Conectividad.



3. Dentro de este menú seleccionamos Configuraciones de Red.



4. Marcamos Seleccionar Red.



5. Por último seleccionamos Manual y luego elegimos la operadora.