

LG GT540

Cambio de idioma




LG GT540

Cambio de idioma




1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.



3 En Configuraciones, seleccionamos Localidad y texto.



4 Luego seleccionamos Seleccionar ubicación.



5 Luego seleccionamos el idioma deseado..