


LG GU285

Borrado general



LG GU285

Borrado general



1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración.



3. En Configuración seleccionamos Restaurar configuración.