

LG L1

Borrado general




LG L1


Borrado general




1 En la pantalla principal, seleccionar el icono de Aplicaciones.




2 Seleccionar Ajustes.




3 Dentro de Ajustes, ir a Seguridad.



4 Seleccionar Restaurar datos de fábrica.



5 Cuando aparece la leyenda que se ve en la imagen, seleccionar Restaurar teléfono.



6 Seleccionar Borrar todo.