


LG L1

Cambiar PIN



LG L1


Cambiar PIN



1 En la pantalla principal, seleccionar el icono de Aplicaciones.




2 Seleccionar **Ajustes**.



3 Dentro de Ajustes, ir a Seguridad.



4 Seleccionar Fijar bloqueo de tarjeta SIM.



5 Seleccionar Cambiar PIN de la SIM.
(Para poder cambiar el código, debe estar marcada la opción "Bloquear tarjeta SIM")



6 Ingresar el PIN actual, luego seleccionar OK.

LG L1

Cambiar PIN



7 Ingresar el nuevo código PIN, y luego seleccionar **OK**. Dicho procedimiento será solicitado dos veces.