

LG L1

Configuración SMS





LG L1


Configuración SMS




1 En la pantalla principal ir a Mensajes.



2 Dentro de mensajes seleccionar el Botón de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar Ajustes.



3 En esta pantalla elegir Mensaje de texto.



4 Seleccionar Centro SMS.



5 En centro de SMS ingresar +59899998932, luego seleccionar Guardar.