


LG L1

Configuración GPRS



LG L1

Configuración GPRS




1 En la pantalla principal seleccionar **Aplicaciones**.




2 Seleccionar **Ajustes**.




3 Seleccionar **Más**.




4 Seleccionar **Redes móviles**.



5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados**.
Luego, ir a **Nombres de puntos de acceso**.



6 Seleccionar el botón de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **Nuevo APN**.

LG L1


Configuración GPRS




7 Nombre: **gprsANCEL**
APN: **gprs.ancel**



8 Tipo de autenticación: **Ninguno**
Tipo de APN: **default**



9 Seleccionar el botón de menú , en el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**.



10 Seleccionar el perfil creado: **gprsANCEL**.