

LG L1

Configuración MMS




LG L1


Configuración MMS




1 En la pantalla principal, elegimos **Aplicaciones**




2 En el **Menú principal** seleccionamos **Ajustes**




3 Dentro de **Ajustes**, seleccionar **Más**.




4 Dentro de **Conexiones y Redes**, seleccionamos **Redes móviles**




5 Aquí tiene que estar marcado **Datos habilitados**, luego elegimos **Nombre de puntos de acceso**




6 En esta pantalla seleccionar el botón de menú  y luego **Nuevo APN**.

LG L1

Configuración MMS




7 Nombre: **mmsANCEL**
APN: **mms**
MMSC:
<http://mmsc.mms.antelutil.com.uy>




8 Proxy
MMS: **200.40.246.2**
Puerto de MMS: **3128**



9 Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: **mms**



10 Seleccionar el botón de menú  y luego **Guardar**.