


# Lg L5 II

## Configuración GPRS




# Lg L5 II


## Configuración GPRS




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**.




2 Dentro del menú seleccionamos en **Ajustes**.




3 Luego elegimos **Más**



4 Dentro de más, elegimos **Redes móviles**



5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados** y luego elegimos **Nombre de punto de acceso**



6 Luego seleccionamos el botón de **Menú**  y **Nuevo APN**

# Lg L5 II

## Configuración GPRS

Editar punto de acceso

**Nombre**  
gprsANCEL

**APN**  
gprs.ancel

**Proxy**  
No establecido

**Puerto**  
No establecido

**Nombre del usuario**  
No establecido

**Contraseña**  
No establecido

**MMSC**  
No establecido

7 Ingresamos:  
Nombre: Gprsancel  
APN: gprs.ancel

Editar punto de acceso

**MMSC**  
No establecido

**Proxy MMS**  
No establecido

**Puerto de MMS**  
No establecido

**MCC**  
748

**MNC**  
01

**Tipo de autenticación**  
PAP

**Tipo de APN**  
default

8 Tipo de autenticación: PAP  
Tipo de APN: default

Nombres de punto de acceso

**wapANCEL**  
wap

**gprsANCEL**  
gprs.ancel

**prepagoANCEL**  
prepago.ancel

**mmsANCEL**  
mms

9 Debe quedar seleccionado  
gprsancel