


Lg L7 II

Configuración GPRS




Lg L7 II


Configuración GPRS




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**




2 En el menú seleccionamos **Ajustes**.




3 Luego elegimos **Más**



4 Dentro de redes inalámbricas, seleccionamos **Redes móviles**




5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados**.



6 Luego Ingresamos en **Nombre de puntos de acceso**


Lg L7 II

Configuración GPRS



7 En esta pantalla


seleccionamos  y luego
Nuevo APN



8 Ingresar en:


Nombre: gprsANCEL

APN: gprs.ancel





9 Tipo de autenticación: PAP

Tipo de APN ingresar: default



10 Luego seleccionamos el

botón de menú  y
Guardar



11 Seleccionamos el perfil

creado: gprsANCEL