

# Lg L20

## Activar / Desactivar PIN



# Lg L20

## Activar / Desactivar PIN



1 Ir a Menú Principal.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.



3 En Ajustes, seleccionamos Seguridad.



4 Dentro de seguridad ir a fijar bloqueo de tarjeta SIM



5 En esta página elegimos Bloquear tarjeta SIM



6 Aquí debemos ingresar el pin de fábrica para desactivarlo