

# Lg L20

## Cambiar PIN



# Lg L20


## Cambiar PIN



1 Ir a Menú Principal.




2 Dentro del Menú Principal, seleccionamos **Ajustes**.



3 En Ajustes, elegimos **Seguridad**.



4 Dentro de seguridad ir a Fijar bloqueo de tarjeta SIM



5 En esta pantalla elegimos cambiar PIN de la SIM



6 Aquí debemos ingresar el pin de fábrica

# Lg L20

## Cambiar PIN



7 En esta pantalla ingresamos el **pin nuevo**. Lo solicitará dos veces