


Lg L50

Configuración SMS




Lg L50


Configuración SMS




1 Ir a Mensajes



2 Dentro de mensajes seleccionamos el icono de menú  y elegimos ajustes



3 En esta pantalla elegimos Mensaje de texto



4 Dentro de mensaje de texto seleccionamos **Contacto del centro de servicio**



6 En centro de SMS ingresamos +59899998932 y Guardar