


Lg L50

Configuración WAP




Lg L50

Configuración WAP




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**




2 Dentro del menú seleccionamos **Ajustes**.




3 Luego elegimos **Conexiones y Redes**




4 Dentro de **Conexiones y redes**, elegimos **Redes móviles**




5 Seleccionamos el SIM correspondiente y luego elegimos **Punto de acceso**




6 Aquí debemos seleccionar el botón de menú  y **Nuevo APN**

Lg L50


Configuración WAP



7 Ingresamos:
Nombre: **wapANCEL**
APN: **wap**
Proxy: **200.40.246.2**
Puerto: **3128**



8 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default**



9 Aquí debe quedar
seleccionado **wapANCEL**