

LG Optimus G Pro

Configuración SMS




LG Optimus G Pro


Configuración SMS




1 En la pantalla principal ir a **Mensajes**.




2 En Mensajes, presionamos el botón de opciones y elegimos **Ajustes**.



3 Dentro de **Ajustes**, seleccionamos **Mensajes de texto**.



4. Seleccionamos **Centro SMS**.



5. Ingresamos el número **+59899998932** y luego presionamos en **Guardar**