


Lg G Pro Lite

Activar / Desactivar PIN




Lg G Pro Lite


Activar / Desactivar PIN




1 En la pantalla principal, elegimos **Aplicaciones**.




2 Dentro de Aplicaciones, ir a **Ajustes**.



3 En Ajustes, seleccionamos **Seguridad**.



4 En **Bloquear tarjeta SIM** debe quedar tildado para habilitar el pin o sin tildar para sacarle el pin.



5 Aquí debemos ingresar el PIN para activar/desactivar.