

Nokia Asha 208

Configuración BAM




Nokia Asha 208

Configuración BAM



1 En la pantalla principal seleccionar **Menú**.




2 Dentro del menú principal seleccionar **Configurac.**




3 Seleccionar **Configuración**.



4 Elegir **Config. personales**.



5 Aquí se debe seleccionar **Agregar**, si no hay ningún perfil creado. Si no, seleccionar **Opciones>Agregar Nuevo**




6 Elegir **Web**, y luego **Selec.**

Nokia Asha 208

Configuración BAM




7 Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam
Luego seleccionar Atrás




8 Estando sobre "Mi Web",
seleccionar Opciones, y
luego Activar.



9 Seleccionar Opciones
nuevamente, y luego Agregar
nuevo.



10 En el menú que se
despliega, seleccionar
Punto de acceso.




11 Seleccionar Conf.
Puntos acceso.




12 Seleccionar Config.
de portador.

Nokia Asha 208

Configuración BAM




13 Pto. Acc. Datos móvil.:
prepago.ancel.
Nombre de usuario: bam
Nombre de contraseña:
bamLuego seleccionar "Atrás"
3 veces



14 Estando sobre "Mi
punto de acceso",
seleccionar Opciones, y
luego Activar.




15 Seleccionar
nuevamente Opciones >
Agregar nuevo.



16 Elegir Streaming.




17 Cuando aparezca la
pantalla que muestra la
imagen, seleccionar
Atrás.



18 Estando sobre "Mi
streaming", seleccionar
Opciones, y luego
Activar. Luego seleccionar
"Atrás".

Nokia Asha 208

Configuración BAM



19 Seleccionar Ajustes config. pred.



20 Seleccionar Ajuste personal, luego Detalles.



21 Seleccionar Predet.