

# Nokia Asha 300

## Configuración BAM



# Nokia Asha 300

## Configuración BAM




1. En la pantalla principal presionamos Menú




2. En el Menú seleccionamos: Configuración.




3. En configuraciones, seleccionamos Configuración



4. En Ajustes configur. seleccionamos: Conf. personales.



5. En Ctas personales seleccionamos Opciones  
Luego seleccionamos Agregar Nuevo y luego seleccionamos: Punto de Acceso




6. En Punto de acceso ingresamos:  
Nombre de cuenta: Bamprepago  
Luego seleccionamos Config. puntos acc.

# Nokia Asha 300


## Configuración BAM



7. Aquí seleccionamos **Config. portador**




8. En Pto acc. paq. dat. ingresamos: **prepago.ancel**




9. En Nombre de usuario ingresamos: **bam**  
En contraseña ingresamos: **bam**  
Luego seleccionamos: **Atrás** 3 veces



10. Presionamos durante unos segundos sobre el perfil **Bam prepago** y damos **Activar**. Luego presionamos **Opciones**. Luego seleccionamos **Agreg Nuevo** y luego elegimos: **Web**.




11. En Nombre de cuenta ingresamos: **Bam prepago**. Luego presionamos **Atrás**.



12. Presionamos durante unos segundos sobre el perfil **Bam prepago** y damos **Activar**. Luego presionamos **Atrás**.

# Nokia Asha 300


## Configuración BAM



13. En Ajustes configur. seleccionamos: [Ajustes conf. predet.](#)



14. En Configuraciones seleccionamos: [Ajuste personal.](#)



15. En Ajuste personal seleccionamos: [Predeter.](#)