

Asha 300

Cambiar PIN



Asha 300

Cambiar PIN



1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.



3 En Configuraciones, seleccionamos Seguridad.



4 Dentro de Seguridad elegimos Códigos de acceso.



5 Luego seleccionamos Cam. Código PIN.