


# Nokia Asha 300

## Configuración MMS



# Nokia Asha 300

## Configuración MMS




1. En la pantalla principal presionamos **Menú**




2. En el Menú seleccionamos: **Configuración**.




3. En configuraciones, seleccionamos **Configuración**



4. En Ajustes configur. seleccionamos: **Conf. personales**.




5. En Ctas personales seleccionamos **Opciones**. Luego seleccionamos **Agregar Nuevo** y luego seleccionamos: **Mensajería Multimedia**



6. En Nombre de cuenta ingresamos: **Mmsancel**. En Direc. servidor ingresamos: **http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy**

# Nokia Asha 300


## Configuración MMS



7. En Us. pto. acc. pref. seleccionamos **NO**. Luego seleccionamos **Conf. puntos acc.**




8. En Punto de acceso seleccionamos **Proxy**.



9. En Proxy seleccionamos **Activar**.



10. En Dirección proxy ingresamos: **200.40.246.2**  
En Puerto de proxy ingresamos: **3128**  
Luego seleccionamos **Config. portador**



11. En Pto. acc. paq. dat. ingresamos **mms**. Luego seleccionamos **Atrás 3 veces**.



12. En Ctas personales presionamos durante unos segundos sobre el perfil creado **Mmsancel** y seleccionamos **Activar**