

# Nokia Asha 311

## Configuración BAM



# Nokia Asha 311


## Configuración BAM




1. En el Menú seleccionamos: Configuración.





2. En configuraciones, seleccionamos Configuración




3. En Ajustes configur. seleccionamos: Conf. personales.



4. En Ctas personales presionamos . Luego seleccionamos: Agregar Nuevo.




5. En tipos aplicación seleccionamos Web




6. Aquí ingresamos: Nombre de cuenta: Bamprepago  
Luego seleccionamos Atras

# Nokia Asha 311


## Configuración BAM





7. Presionamos durante unos segundos sobre el perfil Bamprepago




8. Luego seleccionamos Activar




9. Luego presionamos nuevamente  Luego seleccionamos: Agregar nuevo



10. Aquí seleccionamos Streaming.



11. En Nombre de cuenta ingresamos: Bamprepago. Luego presionamos Atrás.




12. Presionamos durante unos segundos sobre el perfil Bamprepago


# Nokia Asha 311

## Configuración BAM



13. Luego seleccionamos Activar




14. Luego presionamos nuevamente 




15. Luego seleccionamos: Agregar nuevo



16. Aquí seleccionamos: Punto de acceso




17. En Nombre de cuenta ingresamos: Bamprepago. Luego seleccionamos Conf. puntos acc.




18. Aquí seleccionamos: config. portador

# Nokia Asha 311

## Configuración BAM




19. En pto. ac. datos móvil ingresamos: **prepago.ancel**  
En nombre de usuario ingresamos: **bam**  
En contraseña ingresamos: **bam**




20. Presionamos durante unos segundos sobre el perfil **Bamrepago**



21. Luego seleccionamos **Activar**



22. Luego seleccionamos **Atrás** 1 vez




23. En ajustes configur seleccionamos: **ajustes conf. pred.**




24. Luego seleccionamos **ajuste personal**

# Nokia Asha 311

## Configuración BAM



25. Luego seleccionamos  
PREDETERM.



26. Luego seleccionamos  
Atrás hasta el Menú principal