

Nokia Asha 311

Cambio de idioma



Nokia Asha 311

Cambio de idioma



1 En el Menú Principal ir a Configurac-



2 Dentro del Configuraciones, ir a Idioma



3 En Configur. idioma seleccionamos Idioma teléfono y luego elegir el idioma preferido.