

Nokia Asha 311

Configuración WAP



Nokia Asha 311


Configuración WAP



1. En el Menú seleccionamos: Configuración.




2. En configuraciones, seleccionamos Configuración




3. En Ajustes configur. seleccionamos: Conf. personales.



4. En Ctas personales presionamos . Luego seleccionamos: Agregar Nuevo.




5. En tipos aplicación seleccionamos Web




6. Aquí ingresamos: Nombre de cuenta: Wapancel
Us. pto acc. pref.: NO
Luego seleccionamos Conf. puntos acc.

Nokia Asha 311

Configuración WAP




7. En Proxy elegimos: **Activado**
En Dirección proxy ingresamos:
200.40.246.2
En Puerto de proxy: 3128
Luego seleccionamos **Config portador**



8. En pto. ac. datos móvil
ingresamos: **wap**
Luego seleccionamos **Atrás** 3
veces




9. Presionamos durante unos
segundos sobre el perfil
Wapancel



10. Aquí seleccionamos **Activar**.



11. Luego presionamos **Atrás**.




12. Aquí seleccionamos
ajustes conf. pred.

Nokia Asha 311

Configuración WAP



13. Luego seleccionamos ajustes personal



14. Luego seleccionamos PREDETERM