

# Nokia Lumia 625

## Configuración SMS



# Nokia Lumia 625

## Configuración SMS



1 Ir a Mensajes.



2 Dentro de Mensajería, seleccionar el icono de tres puntos.



3 En el submenú desplegado, seleccionar **Configuración**.



4 Seleccionar **Número del centro de servicio**.



4 El número **Centro de servicio** debe ser **+59899998932**.