

Nokia 6700

Configuración MMS



Nokia 6700

Configuración MMS



1- En la Pantalla Principal seleccionamos **Menú**



2- En el Menú Principal seleccionamos **Configuraciones**



3- En Configuraciones seleccionamos **Config.**



4- En Config. seleccionamos **Conexión**



5- En Conexión seleccionamos **Destinos**




6- En Destinos seleccionamos **Mens. multim.**


Configuración MMS




7- En Mens. multim. seleccionamos **Opciones**




8- Seleccionamos **Nuevo punto de acceso**



9- En esta pantalla aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos **No**



10- En el submenú desplegado seleccionamos **Paquete datos**




11- En esta pantalla ingresamos a **mmscancel**



12- En esta pantalla ingresamos: En Nombre: **mmscancel**

Nokia 6700


Configuración MMS



13- En Nombre del punto acceso: **mms**



14- En Página de inicio: <http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy> y luego seleccionar **Opciones**



15- En el submenú que se despliega elegir **Config. avanzadas**



16- En mmsancel colocamos: Dirección de proxy **200.40.246.2**
Puerto **3128**




17- En el Menú seleccionamos **Mensajes**




18- En el Mensajes seleccionamos **Opciones**

Nokia 6700

Configuración MMS



19- En el submenú que se despliega elegir **Configuraciones**



20- Ingresar a **Mensaje multimedia**



21- Seleccionar **Punto de acceso en uso**



22- Elegir el Punto de acceso creado **mmscancel**



23- Así se verá la opción elegida. Ir hacia **Atrás** hasta el Menú Principal