


# Nokia C2-01

## Activar / Desactivar PIN




# Nokia C2-01

## Activar / Desactivar PIN



1. Ir a **Menú Principal**.



2. Dentro del Menú Principal, ir a **Configuraciones**.



3. En Configuraciones, seleccionamos **Seguridad**.



4. Dentro de Seguridad elegimos **Solicitud cód. PIN**.



5. Cuando ingresamos a Solicitud de PIN, marcamos **Activar/Desactivar**, según corresponda. Luego ingresar el PIN actual.