

Nokia C2-05

Configuración GPRS



Nokia C2-05

Configuración GPRS




1. En la pantalla principal presionamos **Menú**




2. En el Menú seleccionamos: **Configuración**.




3. En configuraciones, seleccionamos **Configuración**



4. En Ajustes configurar. seleccionamos: **Conf. personales**.




5. En Ctas personales seleccionamos **Agregar**.




6. En Tipos de aplicación seleccionamos **Web**.

Nokia C2-05


Configuración GPRS




7. En Web ingresamos:
Nombre de cuenta:
Gprsancel
Us. pto. acc. pref.: Sí
Ir hacia Atrás 1 vez.




8. En Ctas. Personales nos posicionamos sobre el perfil creado Gprsancel.




9. En el submenú desplegado seleccionamos Activar.



10. Seleccionamos Opciones/
Agregar nuevo.




11. Aquí seleccionamos Punto de acceso.




12. En Punto de acceso ingresamos:
Nombre de cuenta:
Gprsancel.
Seleccionamos Conf. Puntos acc.

Nokia C2-05


Configuración GPRS




13. En Punto de acceso seleccionamos **Conf. portador**




14. En Config. Portador agregamos:
Pto.acc.paq.dat.: gprs.ancel
Ir hacia **Atrás** 3 veces.




15. En Ctas. Personales nos posicionamos sobre el perfil creado, **Gprsancel**.



16. En el submenú desplegado elegimos **Activar**.
Ir hacia **Atrás** 1 vez.




17. En Ajustes configur. seleccionamos **Ajustes conf. predet.**



18. En Configuraciones seleccionamos **Ajuste personal**.

Nokia C2-05

Configuración GPRS



19. En Ajuste personal seleccionamos [Predeterm.](#)