


Samsung Ace 4

Configuración SMS




Samsung Ace 4


Configuración SMS




1 En la pantalla principal ir a Mensajes.




2 En Mensajes, seleccionamos el ícono de menú y elegimos Configuración.



3 Dentro de Configuración seleccionamos configuración de mensajes de texto



4. Seleccionamos Centro de servicio



5. En Centro de servicio ingresamos el número +59899998932