

Nokia N9

Configuración MMS




Nokia N9


Configuración MMS




1 En Menú Seleccionamos **Configuraciones**




2 En configuración seleccionamos **Aplicaciones**.




3 En Aplicaciones seleccionamos **Mensajes**.



4 En Mensajes seleccionamos **Centro de mensajes multimedia**.



5 En Centro MMS seleccionamos **Definido por el usuario**.



6 En Punto de acceso escribimos **mms**

Nokia N9

Configuración MMS

Definido por el usuario

Punto de acceso
mms

Nombre de usuario

Contraseña

Centro de mensajes multimedia
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy

Puerto del centro MMS
0

Proxy
200.40.246.2

Puerto Proxy
3128

7 En Centro de mensajes multimedia escribimos <http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>

Definido por el usuario

Punto de acceso
mms

Nombre de usuario

Contraseña

Centro de mensajes multimedia
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy

Puerto del centro MMS
0

Proxy
200.40.246.2

Puerto Proxy
3128

8 En Proxy escribimos 200.40.246.2

Definido por el usuario

Punto de acceso
mms

Nombre de usuario

Contraseña

Centro de mensajes multimedia
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy

Puerto del centro MMS
0

Proxy
200.40.246.2

Puerto Proxy
3128

9 En Puerto Proxy escribimos 3128

Definido por el usuario

Punto de acceso
mms

Nombre de usuario

Contraseña

Centro de mensajes multimedia
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy

Puerto del centro MMS
0

Proxy
200.40.246.2

Puerto Proxy
3128

10 Por último seleccionamos Listo.