

Nokia N97 Mini


Configuración BAM



www.GSMarena.com

Nokia N97 Mini

Configuración BAM



1 Ir al **Menú principal** presionando **Opciones**.



2 Dentro del Menú Principal, ir a **Configuraciones**.




3 En Configuraciones, seleccionamos **Conectividad**.



4 Dentro de Conectividad elegimos **Destinos**.



5 Cuando ingresamos a Destinos de red ir a **Punto de acceso**.




6 Aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos la opción **No**.

Nokia N97 Mini

Configuración BAM



7 Luego seleccionar la opción:
[Paquete de datos](#)



8 Colocamos el nombre del perfil, en este caso:
[BAMprepago](#).
Luego seleccionamos Aceptar



9 En este submenú elegimos [Internet](#).



10 Presionamos sobre el punto de acceso [Internet](#)



11 Seleccionar el perfil [BAMprepago](#) y luego Opciones, Editar



12 Aquí agregamos lo siguiente Nombre del punto de acceso: [prepago.ancel](#)
Nombre de usuario: [bam](#)
Contraseña: [bam](#)
Luego ir hacia [Atrás](#)

Nokia N97 Mini


Configuración BAM




13 Mantener presionado sobre el perfil: **BAMprepago**



14 Aparecerá el siguiente submenú y elegimos **Organizar**




15 Seleccionamos **Cambiar prioridad**



16 Elegimos la posición **Prioridad: 1**
Luego presionamos **Atrás** hasta el **Menú Principal**



17 En el **Menú Principal** seleccionamos **Web**



18 Dentro de **Web** presionar sobre **Opciones**

Nokia N97 Mini

Configuración BAM



20 En este submenú elegimos Configuraciones



21 Aquí seleccionamos General



22 Pulsamos sobre Punto de acceso



23 Seleccionamos Internet



23 Así se verá el cambio efectuado en la pantalla General.
Ir hacia Atrás hasta el Menú Principal