

Nokia N97 Mini

Configuración MMS




www.GSMarena.com

Nokia N97 Mini

Configuración MMS



1 Ir a **Menú Principal** presionando **Opciones**.



2 Dentro del Menú Principal, ir a **Configuraciones**.




3 En Configuraciones, seleccionamos **Conectividad**.



4 Dentro de Conectividad elegimos **Destinos**.



5 Cuando ingresamos a Destinos de red ir a **Punto de acceso**.




6 Aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos la opción **No**.

Nokia N97 Mini

Configuración MMS




7 Aquí elegimos **Paquete de datos**.



8 Colocamos el nombre de perfil, en este caso **Mmsancel**. Luego seleccionamos **Aceptar**



9 En este submenú elegimos **Mens. Multim.**



10 Mantenemos presionado sobre el perfil **Mens. Multim.**




11 Seleccionamos el perfil creado **Mmsancel**



12 Aquí agregamos:
Nombre de punto de acceso: **mms**
Pagina de inicio: <http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy> Luego: **Opciones**

Nokia N97 Mini

Configuración MMS




13 En el siguiente submenú seleccionamos **Configuraciones avanzadas**



14 Aquí agregamos lo siguiente:
Dirección servidor Proxy: **200.040.246.002**
Número de puerto Proxy: **3128**
Luego **Atrás** hasta el **Menú principal**



15 En el Menú Principal seleccionamos **Mensajería**



16 Luego que entramos en Mensajería seleccionamos **Opciones**




17 Se desplegará el siguiente submenú y elegimos **Configuraciones**



18 Aquí seleccionamos **Mensaje Multimedia**

Nokia N97 Mini

Configuración MMS



19 Pulsamos sobre **Punto de acceso en uso**



20 En este submenú seleccionamos **Mmscancel**



21 Así se verá el cambio efectuado en la pantalla Mens. Multimedia. Ir hacia **Atrás** hasta el **Menú Principal**.