

Nokia N97 Mini

Configuración WAP



www.GSMarena.com

Nokia N97 Mini

Configuración WAP




1 Ir a **Menú Principal** presionando **Opciones**.



2 Dentro del Menú Principal, ir a **Configuraciones**.



3 En Configuraciones, seleccionamos **Conectividad**.



4 Dentro de Conectividad elegimos **Destinos**.




5 Cuando ingresamos a Destinos de red ir a **Punto de acceso**.




6 Aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos la opción **No**.

Nokia N97 Mini

Configuración WAP



7 Luego seleccionar la opción:
Paquete de datos




8 Colocamos el nombre del perfil, en este caso:
Wapancel.
Luego seleccionamos Aceptar



9 En este submenú elegimos
Servicios WAP.



10 Presionamos sobre el punto de acceso
Servicios WAP




11 Seleccionar el perfil
Wapancel y luego Opciones,
Editar



12 Aquí agregamos lo siguiente Nombre del punto acceso: wap
Pagina de inicio:
<http://dale.com.uy>
Luego presionar Opciones

Nokia N97 Mini

Configuración WAP



13 Seleccionamos Configurac. avanzadas




14 Aquí agregamos lo siguiente, Dirección servidor Proxy: 200.040.246.002
Número de puerto Proxy: 3128. Ir hacia Atrás hasta Servicios WAP



15 En Servicios WAP debe verse esta pantalla. Verificado esto, seleccionar Atrás hasta el Menú Principal



16 En el Menú Principal seleccionamos Web



17 Dentro de Web presionar sobre Opciones



19 En este submenú elegimos Configuraciones

Nokia N97 Mini

Configuración WAP



20 Aquí seleccionamos General



21 Pulsamos sobre Punto de acceso



21 Seleccionamos Servicios WAP



22 Así se verá el cambio efectuado en la pantalla General.
Ir hacia Atrás hasta el Menú Principal