


Sony Ericsson CK15

Búsqueda de red




Sony Ericsson CK15


Búsqueda de red




1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.



3 En Ajustes, seleccionamos Conectividad.



4 Dentro de Conectividad elegimos Redes Moviles.



5 Luego seleccionamos Modo de búsqueda: Manual.