


Sony Ericsson CK15

Cambiar PIN




Sony Ericsson CK15


Cambiar PIN




1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú, ir a Ajustes.



3 Luego seleccionamos Generales.



4 Luego seleccionamos Seguridad.



5 Luego seleccionamos Cambiar PIN.