

SONY ERICSSON LIVE

Configuración BAM



SONY ERICSSON LIVE


Configuración BAM




1- Seleccionamos la tecla del menú de principal




2- Dentro del menú elegimos Configuración.




3- Dentro del Configuración, elegimos Redes y wireless.



4- Seleccionamos Redes de celulares.



5- En esta pantalla seleccionamos la opción Datos habilitados. Luego elegimos la opción Nombres de puntos de acceso.



6- Seleccionamos la tecla y elegimos APN nuevo.

SONY ERICSSON LIVE


Configuración BAM





7- Ingresamos: **Nombre:**
Bamprepago.
APN: prepago.ancel
Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam



8- En la misma pantalla:
Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: default, supl



9- Seleccionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.



10- En esta pantalla
seleccionamos el perfil
creado **Bamprepago**.