

# Sony Ericsson Wt19a (Live) Cambiar PIN




# Sony Ericsson Live


## Cambiar PIN



1. Ir a **Menú Principal**.



2. Dentro del Menú Principal, ir a **Configuración**.



3. En Configuración seleccionamos **Seguridad y ubicación**.



4. En esta pantalla marcamos **Conf. Bloqueo de tarjeta SIM**.



5. Seleccionamos **Cambiar el PIN de SIM**.



6. Ingresamos el PIN actual y luego dos veces el nuevo código.