

Sony Ericsson Wt19a (Live) ID llamante



Sony Ericsson Live ID llamante




1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración.



3. Seleccionar Configuración de llamada.



4. En esta pantalla marcar Configuración adicional.



5. Por último seleccionar ID emisor, seleccionar la opción Predeterminado.