

Sony Ericsson SK17a

Configuración GPRS




Sony Ericsson SK17a

Configuración GPRS



1 Ir al Menú Principal



2 Dentro del Menú Principal, ir a Config.



3 En Ajustes, seleccionamos Redes y wireless.




4 En Configuración de red inalámbrica elegimos Redes celulares.




5 Debe quedar seleccionado Datos habilitados y luego elegimos Nombres puntos acceso.



6 En el submenú desplegado seleccionamos APN nuevo. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .

Sony Ericsson SK17a


Configuración GPRS





7 Nombre: [Gprsancel](#)
APN: [gprs.ancel](#)



8 Tipo de autenticación [PAP](#)
Tipo de APN: [default,supl](#)



9 Luego presionamos la tecla  y elegimos [Guardar](#).



10 Debe quedar seleccionado el perfil creado [gprsancel](#). Cuando está en blanco queda activo. Ir hacia [Atrás](#) 