

Sony Ericsson SK17a

Configuración WAP




Sony Ericsson SK17a

Configuración WAP



1 Ir a Menú Principal.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Config.




3 En Ajustes, seleccionamos Redes y wireless.




4 En Configuración de red inalámbrica elegimos Redes celulares.



5 Debe quedar seleccionado Datos habilitados y luego elegimos Nombres puntos acceso.



6 En el submenú desplegado seleccionamos APN nuevo. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .

Sony Ericsson SK17a


Configuración WAP





7 Nombre: **Wapancel**
APN: **wap**
Proxy: **200.40.246.2**
Puerto: **3128**



8 Tipo de autenticación: **Ninguno**
Tipo de APN: **default,supl**



9 Luego presionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.



10 Aquí debe quedar seleccionado el perfil creado **wapancel**. Cuando está en blanco queda activo. Ir hacia **Atrás** 