


Xperia Tipo

Activar / Desactivar PIN




Xperia Tipo


Activar / Desactivar PIN




1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.



3 En Configuraciones, seleccionamos Seguridad.



4 Dentro de Seguridad seleccionamos Conf. bloqueo de tarj. SIM



5 Para activar el PIN: tildamos la opción Bloquear la tarj SIM. Para desactivar el PIN: destildamos la opción Bloquear la tarj. SIM.