


Samsung 3300

Configuración MMS




Samsung 3300


Configuración MMS




1- En la pantalla principal seleccionamos: **Menú**




2- En el Menú seleccionamos: **Ajustes**




3- En Ajustes seleccionamos **Red**



4- En Perfiles de Internet seleccionamos **Crear**




5- En Nombre de perfil ingresamos: **Mms**
En URL de inicio ingresamos: **http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy.**



6- En Proxy seleccionamos: **Activado.**

Samsung 3300


Configuración MMS




7- En Dirección ingresamos:
200.40.246.2
En Puerto ingresamos: 3128



8- Luego seleccionamos:
Ajustes GPRS




9- En Nombre de acceso
ingresamos: mms
Luego seleccionamos Guardar



10- Luego seleccionamos:
Guardar




11- En el Menù principal
seleccionamos: Mensajes




12- En Mensajes
seleccionamos: Ajustes

Samsung 3300


Configuración MMS



13- En Ajustes seleccionamos:
Mensajes multimedia



14- En Mensajes multimedia seleccionamos: **Perfiles mensajes multimedia**



15- En Perfiles Mensajes multimedia seleccionamos: **Mms**
Luego seleccionamos **Guardar**