Alcatel OT-808

Configuración WAP

Alcatel OT-808

Configuración WAP

1- En la Pantalla Principal seleccionamos Menú



2- En el Menú seleccionamos Ajustes



3- Dentro de Ajustes seleccionamos Conectividad



4- Dentro de Conectividad elegimos la opción Cuenta de datos



5- En Cuenta de datos seleccionamos GPRS



6- Para crear una nueva seleccionamos Opciones y en el submenú que se despliega elegimos Crear

Alcatel OT-808

Configuración WAP



7- En Editar ingresamos los siguientes datos:
Nombre de cuenta: Wapancel
(OK con botón del medio)
APN: wap
Hecho



8- Luego de haber seleccionado "Hecho" aparecerá esta pantalla, elegimos la opción: Sí
Volver al Menú Principal



9- En el Menú principal seleccionamos Web



10- En Servicios de Internet seleccionamos Ajustes



11- Dentro de Ajustes elegir la opción Modificar Perfil



12- En Selección de perfil elegir la opción Crear

Alcatel OT-808

Configuración WAP



13- En Modificar perfil introducimos los sgtes. datos:
Nombre de Perfil: Wapancel (OK con botón del medio)
Página inicio: http://dale.com.uy
Cuenta de datos: Elegir



14- En Cuenta de datos elegir GPRS / Ok



15- En Cuenta de datos seleccionamos la cuenta creada anteriormente, en este caso: Wapancel / Ok



16- Dentro de Modificar Perfil seleccionamos Dirección de IP / Elegir



17- En Dirección IP seleccionamos HTTP / Ok



18- Editar ingresamos los siguientes datos: Usar Proxy elegir opción: Sí
Dirección Proxy: 200.040.246.002

Alcatel OT-808

Configuración WAP



19- Luego de haber seleccionado "Hecho" aparecerá esta pantalla, elegimos la opción: Sí



20- En Selección de perfil nos posicionamos sobre la cuenta creada "Wapancel" y seleccionamos: OK



21- En Wapancel seleccionamos: Activar perfil / Ok